

Sparrenexpander SE

PRODUKT T-förmige Unterkonstruktion zum Erhöhen, Ausgleichen und Abhängen von Sparren und Decken nach innen. In verschiedenen Höhenabstufungen erhältlich (siehe Tabelle).

MONTAGE Den Sparrenexpander SE am ersten und letzten Sparren fluchtend ausrichten und montieren. Das Überdeckungsmaß des Expanderstegs seitlich am Sparren beträgt dabei mindestens 45 mm. Schnüre spannen und die restlichen SE montieren, Stöße sind in der Fläche versetzt anzuordnen.
Die SE werden stumpf gestoßen, sollte es baulich erforderlich sein, ist im Stoßbereich eine Holzlasche zu montieren.



MONTAGEMITTEL **Schrauben:** Universal-Holzschrauben 4 x 35 mm, Abstand der Schrauben 30 cm. Schraubenköpfe nicht versenken!
Klammern: Breitklammern z. B. Haubold Serie KG 700 geharzt, Länge 45 mm, Klammerabstand 15 cm

BELASTBARKEIT Achsabstand 60 cm: bis 250 kg/m²

TECHNISCHE DATEN	Sparrenexpander	Höhe Expander	Gewicht	Sperrholzstärke
	SE 12	165 mm	1,1 kg/lfm	6,5 mm
	SE 18	225 mm	1,3 kg/lfm	6,5 mm
	SE 24	285 mm	1,5 kg/lfm	6,5 mm
	SE 30	345 mm	2,1 kg/lfm	9,0 mm
	SE 36	405 mm	2,3 kg/lfm	9,0 mm

SPARREN-ERHÖHUNG	Sparrenexpander	Sparreerhöhung um
	SE 12	120 mm
	SE 18	180 mm
	SE 24	240 mm
	SE 30	300 mm
	SE 36	360 mm

