Terrassenzubehör

Das Zubehör
für ein sauberes Schraubbild.

Terrassenzubehör

für ein sauberes Schraubbild.

Vorbohren gewährleistet ein sauberes Schraubbild und verhindert Spannungsrisse um das Schraubloch. Dies erhöht die Lebensdauer Ihrer Terrasse und macht das Verarbeiten leichter. Durch die spezielle, auf den Zylinderkopf der SPAX Terrassenschraube abgestimmte zweite Bohrstufe vermeiden Sie „Teichbildung“ um das Schraubloch. Bei zu tiefen Senklöchern verrottet das Holz oft zuerst um das Schraubloch.

Möglichst über die komplette Schraubenlänge mit hoher Drehzahl (ca. 3.000 U/min) vorbohren!

SPAX Stufenbohrer
Mit 2 Bohrstufen von Ø 4,1 mm und Ø 6,5 mm

VE: 5 Stück in Dosen, einzeln verpackt
SPAX-Nummer: 5009409873005



SPAX Bohrer Ø 5,2 mm

Holzbohrer mit Ø 4,0 mm Schaft und Ø 5,2 mm Spindel, Spindellänge 19 mm

VE: 5 Stück in Dosen, einzeln verpackt
SPAX-Nummer: 5009409875005

Empfehlung: Verwendung mit SPAX Bohrsenker Ø 4 mm

SPAX Bohrsenker Ø 4 mm
1 x Holzbohrer Ø 4 mm,
1 x Senker Ø 6,5 mm,
1 x Innensechskantschlüssel

VE: 1 Set in Dose, einzeln verpackt
SPAX-Nummer: 5000009186049

SPAX Bohrsenker Ø 6 mm
2 x Holzbohrer Ø 6 mm,
1 x Senker Ø 9,5 mm,
1 x Innensechskantschlüssel

VE: 1 Set in Dose, einzeln verpackt
SPAX-Nummer: 5000009186069